VERSION 6128 +

Définir le clavier en azert

Face 1 run "R"
Option 4 mise en service
Option N
Option 2 clavier
Option 2 azerty